

## Tipps und Tricks

Reisenauer Edition 5:1N oder 5:1NL mit dem Motor verschrauben.

Mit dem Motor verschrauben und dann wie folgt festziehen:

